重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 ご覧いただいた後も大切に保管してください。

## 本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

### ■型名・型番について

型番をご確認になる場合は、添付の『はじめにお読みください』の「2.型番を控える」をご覧ください。ただし、以下のように読み替える必要があります。

◆「スマートセレクション型番を控える」の「1.スマートセレクション型番を次の枠に控える」は以下に読み替えてください。

マニュアルでの記載	読み替え	
1 23 4	1 2354	
PC-V□18VSA□□M□7	PC-V□18VSA□□□□7	

- ◆「スマートセレクション型番を控える」に以下の内容を追加してご覧ください。
  - ⑤合計メモリの容量、通信機能、バッテリパック、AC アダプタの種類を表しています。

V	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリパック	AC アダプタ
	М	1GB(1GB×1)	LAN&無線 LAN	リチウムイオン バッテリ	AC アダプタ
	9				薄型 AC アダプタ

く裏面もご覧ください>



## ■BIOSセットアップユーティリティについて

本機添付のアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM内の電子マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』-「PART3 システム設定」-「設定項目一覧」-「Advanced」メニューの「@Advanced BIOS Setup」をご覧になる際には、以下の項目を追加してご覧ください。

#### ·追加内容

設定項目	設定値	説明
Intel(R) C-	Disabled	Intel(R) C-STATE機能の有効/無
STATE tech	【Enabled】	効を設定します。「Enabled」に設
		定すると、アイドル時のCPUが省
		電力モードになります。

# ■USB接続タイプの外部スピーカ、ヘッドフォンを使用する場合の注意

USB接続タイプの外部スピーカ、ヘッドフォン及びマイク付ヘッドフォンを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティの【Advanced】-【Advanced BIOS Setup】-【Intel(R) C-STATE tech】を【Disabled】に設定してご使用ください(\*)。

BIOSセットアップユーティリティについて詳しくは、電子マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』をご覧ください。

\*: 【Intel(R) C-STATE tech】を【Disabled】に設定すると、バッテリでの駆動時間が若干短くなりますのでご注意ください。ご使用後は設定を【Enabled】に戻すことをおすすめいたします。

### 対象モデル

Windows XP Professional インストールサービスモデル